



20	Замена моторного масла и фильтра	З	З	З	З	З	З	З	З
21	Проверка загрязнения поверхности радиаторов охлаждения/кондиционера	П	П	П	П	П	П	П	П
<b>ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СНИЗУ АВТОМОБИЛЯ)</b>									
22	Замена трансмиссионного масла МКПП	П	П	П	П	З	П	П	П
23	Замена масла в главной передаче	П	П	П	П	З	П	П	П
24	Проверка масла в автоматической коробке передач	П	П	П	П	П	П	П	П
25	Проверка всех сайлент-блоков подвески и кузова на предмет люфта	П	П	П	П	П	П	П	П
26	Проверка состояние всех чехлов и пыльников подвески, карданных валов и механизма рулевого управления	П	П	П	П	П	П	П	П
27	Проверка всех гибких шлангов тормозной системы	П	П	П	П	П	П	П	П
28	Осмотр на предмет истирания и коррозии шлангов сервоусилителя тормозов, трубок тормозной и топливной систем, ГУР и сцепления	П	П	П	П	П	П	П	П
29	Проверка на предмет утечек рабочих жидкостей	П	П	П	П	П	П	П	П
30	Проверка выпускной системы на предмет утечек, надёжности крепления и повреждений	П	П	П	П	П	П	П	П
31	Болты крепления кузова и шасси	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т
32	Проверка крепления шаровых опор штока рулевых тяг и состояния шаровых шарниров и защитных чехлов	П	П	П	П	П	П	П	П

**Пояснения:**

**З** - замена;

**П** - проверка (регулировка, смазка по необходимости).

**Т** - протяжка .

**При проведении технического обслуживания компания Mazda рекомендует применять только оригинальные смазочные материалы и технические жидкости**