



Рабочая тормозная система, стояночная тормозная система		п	п	п	п	п	п	п	п
Фильтр системы вентиляции воздуха в салоне автомобиля		п	з	п	з	п	з	п	з
Проверка кузова на отсутствие коррозии	(Примечание 6)								

П - проверка, З - Замена, С - Смазка, Т - Протяжка

- (1) Периодическое техническое обслуживание не требуется. Однако, при усилении шума, проверьте зазоры в приводе клапанов
- (2) Замените приводной ремень при наличии на нем повреждений или если показание индикатора автоматического натяжителя ремня достигло предельно допустимого значения
- (3) Первая замена производится при достижении 90000 км. пробега или 72 месяца эксплуатации, каждая последующая - через 60000 км. или 48 месяцев эксплуатации.
- (4) Замените свечу зажигания, если величина искрового промежутка превышает 1.25 мм, даже когда данное состояние обнаружено в промежутке между плановыми заменами
- (5) В случаях движения с прицепом, с багажником на крыше, эксплуатации в условиях пересеченной местности, движения по грязным дорогам, проверяйте состояние жидкости CVT с помощью Consult-III каждые 90000 км и производите замену жидкости
- (6) Проверяется ежегодно