



Масло в дифференциале и раздаточной коробке (4WD)			П		П		П		П
Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески.			П		П		П		П
Приводные валы и система выпуска отработавших газов ДВС			П		П		П		П
Фильтр системы вентиляции воздуха в салоне автомобиля		П	З	П	З	П	З	П	З
Проверка кузова на отсутствие коррозии	(Примечание 4)								

П - проверка, З - Замена, С - Смазка, Т - Протяжка

- (1) Первая замена производится при достижении 90000 км пробега или 60 месяцев эксплуатации, каждая последующая - через 60000 км пробега или 48 месяцев эксплуатации
- (2) Произведите проверку всех систем на предмет наличия кодов DTC
- (3) Произведите проверку и удаляйте продукты износа с колодок барабанных тормозных механизмов каждые 75,000 км
- (4) Проверяется ежегодно