



Программа ТО для автомобилей Discovery4 10 MY- 2.7, 3.0, 5.0

Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит первым.

№ п/п	Операция	Интервал технического обслуживания								
		Месяцы	6	12	18	24	30	36	42	48
		Пробег в тыс. км.	12	24	36	48	60	72	84	96
ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (САЛОН АВТОМОБИЛЯ)										
1	Проверка состояние и надёжности сидений и ремней безопасности	П	П	П	П	П	П	П	П	
2	Проверка работы всех ламп, звуковых сигналов и световых сигнализаторов	П	П	П	П	П	П	П	П	
3	Проверка работы передних и задних стеклоочистителей и омывателей и состояние щёток стеклоочистителей	П	П	П	П	П	П	П	П	
4	Выбор Пониженного ряда раздаточной коробки и проезд 3 - 4 длины автомобиля, затем снова включение-Повышенного ряда раздаточной коробки	П	П	П	П	П	П	П	П	
5	Замена воздушного фильтр салона	3	3	3	3	3	3	3	3	
6	Сброс индикатора извещения о периодичности технического обслуживания	П	П	П	П	П	П	П	П	
ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СНАРУЖИ АВТОМОБИЛЯ)										
7	Ежегодная проверка на предмет коррозии/косметических дефектов – с использованием «Контрольного листа ежегодной проверки на предмет коррозии»	П	П	П	П	П	П	П	П	
8	Проверка давление в шинах, их состояния и глубины протектора(включая запасное колесо)	П	П	П	П	П	П	П	П	
9	Осмотр тормозных колодок на предмет износа и суппортов на предмет утечки, проверка состояния тормозных дисков	П	П	П	П	П	П	П	П	
10	Проверка/замена (каждые 3 года) тормозной жидкости	П	П	П	П	П	3	П	П	
11	Перестановка колес (нанесение смазки на центрирующий выступ)	П	П	П	П	П	П	П	П	
12	Проверка работы ограничителей дверей, защёлки капота и лючка топливноналивной горловины и смажьте ограничители дверей	П	П	П	П	П	П	П	П	
13	Смазка уплотнений дверей	П	П	П	П	П	П	П	П	
ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (МОТОРНЫЙ ОТСЕК)										
14	Проверка/замена охлаждающей жидкости	П	П	П	П	П	П	П	П	
15	Замена фильтрующего элемента топливного фильтра	3	3	3	3	3	3	3	3	
16	Проверка загрязнения поверхности радиаторов охлаждения/кондиционера. Проверьте удельную плотность антифриза	П	П	П	П	П	П	П	П	
17	Замена свечей зажигания	П	П	П	3	П	П	П	3	
18	Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра	П	3	П	3	П	3	П	3	

19	Проверка/замена состояние приводного ремня вспомогательного оборудования (каждые 120000 км)	Замена каждые 120000 км							
20	Замена приводного ремня распределительного вала (каждые 120000 км)								
21	Проверка уровня рабочих жидкостей в бачках тормозной системы, ГУР, системы гидропривода сцепления	П	П	П	П	П	П	П	П
22	Проверка уровня электролитов в АКБ	П	П	П	П	П	П	П	П
23	Проверка уровня заряда аккумуляторной батареи/очистка и смазка клемм	П	П	П	П	П	П	П	П
ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СНИЗУ АВТОМОБИЛЯ)									
24	Замена моторного масла и фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З
25	Замена трансмиссионного масла МКПП (каждые 10 лет)	П	П	П	П	П	П	П	П
26	Проверка/замена масла в автоматической коробке передач масляного фильтра	П	П	П	З	П	П	П	З
27	Замена масла в раздаточной коробке (каждые 120000 км)	П	П	П	П	П	П	П	П
28	Замена масла в переднем и заднем мостах (каждые 10 лет)	П	П	П	П	П	П	П	П
29	Замена масла в блокирующемся дифференциале	П	П	П	П	З	П	П	П
30	Проверка всех сайлент-блоков подвески и кузова на предмет люфта	П	П	П	П	П	П	П	П
31	Проверка состояние всех чехлов и пыльников подвески, карданных валов и механизма рулевого управления	П	П	П	П	П	П	П	П
32	Проверка всех гибких шлангов тормозной системы	П	П	П	П	П	П	П	П
33	Осмотр на предмет истирания и коррозии шлангов сервоусилителя тормозов, трубок тормозной и топливной систем, ГУР и сцепления	П	П	П	П	П	П	П	П
34	Проверка на предмет утечек рабочих жидкостей	П	П	П	П	П	П	П	П
35	Проверка системы выпуска отработавших газов на предмет утечек, надежности крепления и повреждений	П	П	П	П	П	П	П	П
36	Удаление мусора из проема между блоком клапана системы динамического реагирования и подрамником	П	П	П	П	П	П	П	П
37	Проверка регулировки электрического стояночного тормоза	П	П	П	П	П	П	П	П
38	Проверка крепления шаровых опор штока рулевых тяг и состояния шаровых шарниров и защитных чехлов	П	П	П	П	П	П	П	П

Пояснения:

З - замена;

П - проверка (регулировка, смазка по необходимости).

Рекомендуемый интервал периодического технического обслуживания Вашего автомобиля - каждые 12 000 км пробега или 1 раз в 6 месяцев, в зависимости от того, что наступит ранее.