



Программа ТО для автомобилей Mazda 3 (BL) MPS 2.3-turbo

Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит первым.

№ п/п	Операция	Интервал технического обслуживания									
		Месяцы	6	12	24	36	48	60	72	84	96
		Пробег в тыс. км.	5	15	30	45	60	75	90	105	120
ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (САЛОН АВТОМОБИЛЯ)											
1	Проверка наличие невыполненных сервисных акций и программ отзыва		П	П	П	П	П	П	П	П	П
2	Проверка работы всех ламп, звуковых сигналов и световых сигнализаторов		П	П	П	П	П	П	П	П	П
3	Проверка работы передних и задних стеклоочистителей и омывателей и состояние щёток стеклоочистителей		П	П	П	П	П	П	П	П	П
4	Замена щеток передних стеклоочистителей		П	П	П	П	П	П	П	П	П
5	Проверка стояночного тормоза		П	П	П	П	П	П	П	П	П
6	Замена воздушного фильтра салона			3		3		3		3	
ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СНАРУЖИ АВТОМОБИЛЯ)											
7	Ежегодная проверка на предмет коррозии/состояния лакокрасочного покрытия		П	П	П	П	П	П	П	П	П
8	Проверка давление в шинах, их состояния и глубины протектора(включая запасное колесо)		П	П	П	П	П	П	П	П	П
9	Осмотр тормозных колодок на предмет износа и суппортов на предмет утечки, проверка состояния тормозных дисков		П	П	П	П	П	П	П	П	П
10	Проверка/замена тормозной жидкости		П	3	П	3	П	3	П	3	П
11	Проверка работы ограничителей дверей, защёлки капота и лючка топливноналивной горловины и смажьте ограничители дверей		П	П	П	П	П	П	П	П	П
ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (МОТОРНЫЙ ОТСЕК)											
12	Замена охлаждающей жидкости		Замена каждые 195000 км или 11 лет								
13	Проверка удельной плотности антифриза		П	П	П	П	П	П	П	П	П
14	Замена топливного фильтра		П	П	П	П	П	П	П	П	3
15	Замена свечей зажигания		П	П	П	П	3	П	П	П	П

16	Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра		П	П	З	П	П	З	П	П
17	Проверка/замена состояние приводного ремня вспомогательного оборудования		П	П	П	П	П	П	П	П
18	Проверка уровня рабочих жидкостей в бачках тормозной системы, ГУР, системы гидропривода сцепления		П	П	П	П	П	П	П	П
19	Проверка уровня и плотности электролита в АКБ		П	П	П	П	П	П	П	П
20	Замена моторного масла и фильтра	3	З	З	З	З	З	З	З	З
21	Проверка загрязнения поверхности радиаторов охлаждения/кондиционера		П	П	П	П	П	П	П	П
ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СНИЗУ АВТОМОБИЛЯ)										
22	Замена трансмиссионного масла МКПП		П	П	П	П	З	П	П	П
23	Проверка масла в автоматической коробке передач		П	П	П	П	П	П	П	П
24	Проверка всех сайлент-блоков подвески и кузова на предмет люфта		П	П	П	П	П	П	П	П
25	Проверка состояние всех чехлов и пыльников подвески, карданных валов и механизма рулевого управления		П	П	П	П	П	П	П	П
26	Проверка всех гибких шлангов тормозной системы		П	П	П	П	П	П	П	П
27	Осмотр на предмет истирания и коррозии шлангов сервоусилителя тормозов, трубок тормозной и топливной систем, ГУР и сцепления		П	П	П	П	П	П	П	П
28	Проверка на предмет утечек рабочих жидкостей		П	П	П	П	П	П	П	П
29	Проверка выпускной системы на предмет утечек, надёжности крепления и повреждений		П	П	П	П	П	П	П	П
30	Болты крепления кузова и шасси		Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т
31	Проверка крепления шаровых опор штока рулевых тяг и состояния шаровых шарниров и защитных чехлов		П	П	П	П	П	П	П	П

Пояснения:

З - замена;

П - проверка (регулировка, смазка по необходимости).

Т - протяжка .

При проведении технического обслуживания компания Mazda рекомендует применять только оригинальные смазочные материалы и технические жидкости