



Wir leben Autos.

Genser
Возможность быть лучшим

Программа ТО для автомобилей Opel Insignia

Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит первым.

№ п/п	Операция	Интервал технического обслуживания								
		Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96
		Пробег в тыс. км.	15	30	45	60	75	90	105	120
ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (САЛОН АВТОМОБИЛЯ)										
1	Проверка наличие невыполненных сервисных акций и программ отзыва	П	П	П	П	П	П	П	П	П
2	Проверка состояние и надежности сидений и ремней безопасности	П	П	П	П	П	П	П	П	П
3	Проверка работы всех ламп, звуковых сигналов и световых сигнализаторов	П	П	П	П	П	П	П	П	П
4	Проверка работы передних и задних стеклоочистителей и омывателей и состояние щеток стеклоочистителей	П	П	П	П	П	П	П	П	П
5	Проверка работы стояночного тормоза и при необходимости регулировка	П	П	П	П	П	П	П	П	П
6	Замена воздушный фильтр салона	П	3	П	3	П	3	П	3	П
7	Компьютерная проверка электронно-управляемых систем автомобиля (если горят сигнализаторы неисправности)	П	П	П	П	П	П	П	П	П
ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СНАРУЖИ АВТОМОБИЛЯ)										
8	Ежегодная проверка на предмет коррозии/состояния лакокрасочного покрытия	П	П	П	П	П	П	П	П	П
9	Проверка давление в шинах, их состояния и глубины протектора(включая запасное колесо)	П	П	П	П	П	П	П	П	П
10	Осмотр тормозных колодок на предмет износа и суппортов на предмет утечки, проверка состояния тормозных дисков	П	П	П	П	П	П	П	П	П
11	Проверка работы/смазка ограничителей дверей, защелки капота и лючка топливозаливной горловины	П	П	П	П	П	П	П	П	П
ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (МОТОРНЫЙ ОТСЕК)										
12	Проверка/замена охлаждающей жидкости	Замена каждые 240000 либо 5 лет								
13	Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра	П	П	П	3	П	П	П	П	3
14	Замена свечей зажигания (модели с бензиновым двигателем)	П	П	П	3 (A18XER)	П	П	П	П	3 (A20NHT)

15	Проверка/замена состояние приводного ремня вспомогательного оборудования	Замена каждые 150000 км либо 6 лет							
16	Замена ремня и роликов ГРМ						3 (A18XER)		
17	Проверка уровня рабочих жидкостей в бачках тормозной системы, ГУР, системы гидропривода сцепления	П	П	П	П	П	П	П	П
18	Проверка надежности крепления, очистка и смазка клемм аккумуляторной батареи (АКБ)	П	П	П	П	П	П	П	П
19	Замена моторного масла и фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З
20	Проверка/замена тормозной жидкости	П	З	П	З	П	З	П	З
21	Проверка загрязнения поверхности радиаторов охлаждения/кондиционера	П	П	П	П	П	П	П	П
ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СНИЗУ АВТОМОБИЛЯ)									
22	Проверка уровня масла в механической коробке передач	П	П	П	П	П	П	П	П
23	Проверка/замена масла в автоматической коробке передач	П	П	П	П	П	П	П	П
24	Проверка люфтов шарнирных соединений и состояние сайлент-блоков элементов подвески и рулевого управления	П	П	П	П	П	П	П	П
25	Проверка состояние всех кожухов и чехлов подвески, приводных валов и рулевого управления	П	П	П	П	П	П	П	П
26	Проверка всех гибких шлангов тормозной системы	П	П	П	П	П	П	П	П
27	Осмотр на предмет истирания и коррозии шлангов сервоусилителя тормозов, трубок тормозной и топливной систем, ГУР и сцепления	П	П	П	П	П	П	П	П
28	Проверка на предмет утечек рабочих жидкостей	П	П	П	П	П	П	П	П
29	Замена фильтрующего элемента топливного фильтра (дизельные двигатели)		З		З		З		З
30	Проверка выпускной системы на предмет повреждений и надежности крепления	П	П	П	П	П	П	П	П

Пояснения:

З - замена;

П - проверка (регулировка, смазка по необходимости).

Рекомендуемый интервал периодического технического обслуживания Вашего автомобиля - каждые 15 000 км пробега или 1 раз в 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит ранее.

При проведении технического обслуживания компания Opel рекомендует применять только оригинальные смазочные материалы и технические жидкости